

931 Chelsea
Outdoor Chairs

Parts List

Chair Back Cushion	09310101	1
Chair Seat Cushion	09310102	1

! WARNING !


• Outdoor Living by Real Flame® Furniture must be kept a minimum of 48" away from any Real Flame® fireplace, and 72" away from all other sources of flame.

! CAUTION

- Do not use furniture as a support.
- Do not lean or climb on furniture.
- Do not place heavy objects on furniture.
- Children under the age of 10 should have adult supervision while near furniture.

CARE AND CLEANING

- Clean with a damp cloth.
- Do not use abrasive cleaners.
- When not in use store in a dry, covered location.
- Keep out of all extreme weather conditions.



931 Chelsea
Sillas al Aire Libre

Lista de Piezas

Cojín Trasero	09310101	1
Cojín del Asiento	09310102	1

⚠ ADVERTENCIA ⚠


- Outdoor Living por el Real Flame® Muebles debe mantenerse un mínimo de 48" de distancia de cualquier chimenea Real Flame®, y 72" de distancia de todas las demás fuentes de llama

⚠ PRECAUCIÓN

- No utilice muebles como soporte.
- No se apoye ni se suba en los muebles.
- No coloque objetos pesados encima de los muebles.
- Los niños menores de 10 años deben tener supervisión de un adulto, mientras cerca de los muebles.

CUIDADO Y LIMPIEZA

- Limpiar con un paño húmedo.
- No utilice limpiadores abrasivos.
- Cuando no está en uso manténga en un lugar cubierto y seco.
- Manténga fuera de todas las condiciones climáticas extremas.



931 Chelsea
Chaises D'extérieur

Liste des Pièces

Coussin de Dossier	09310101	1
Coussin de Siège	09310102	1

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

• Les Meubles Outdoor Living par Real Flame® doivent être conservés à un minimum de 48" de tout foyer, et 72" loin de toutes autres sources de flamme.

⚠ MISE EN GARDE

- Ne pas utiliser les meubles comme support.
- Ne pas s'appuyer ou monter sur les meubles.
- Ne pas placer d'objets lourds sur les meubles.
- Les enfants de moins de 10 ans doivent avoir la surveillance d'un adulte en tout temps à proximité des meubles.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Nettoyez avec un chiffon humide.
- Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, stocker dans un endroit sec et couvert.
- Tenir hors de toutes les conditions météorologiques extrêmes.